

گروه خودرو سازی سایپا

شرکت زامیاد (سهامی عام)

تولید کننده انواع خودرو های تجاری



دفترچه راهنما و شرایط خدمات پس از فروش
کمپرسی نیسان New 240



جهت مشاهده نسخه اصلی
دفترچه راهنما مشتری

به نام خدا

گروه خودرو سازی سايپا

شرکت زامیاد (سهامی عام)

تولید کننده انواع خودرو های تجاری



شناسنامه دفترچه

نام دفترچه : دفترچه راهنمای کمپرسی وانت زامیاد

تهیه : واحد مهندسی شرکت تولیدی صنعتی ایران کاوه سايپا

تنظیم : واحد ارتباطات و خدمات پس از فروش شرکت تولیدی صنعتی ایران کاوه سايپا

آدرس : کیلومتر ۸ اتوبان کرج-قزوین انتهای بلوار کاوش

تلفن : ۰۲۶-۳۴۹۹۶۳۳۱-۲

نوبت چاپ : اول


تاریخ انتشار : بهار ۱۴۰۳

Web: www.irankavehsaipa.com
E-mail: info@ irankavehsaipa.com

حقوق برای شرکت ایران کاوه سايپا محفوظ است و هرگونه تکثیر غیر مجاز پیگرد قانونی دارد

خدمات پس از فروش

به منظور استفاده مطلوب از کاربری و خدمات گارانتی، مطالعه دقیق مطالب این دفترچه به مالکین خودرو توصیه می‌گردد. بدین منظور خریدار اولیه در صورت واگذاری خودرو، موظف به ارائه دفترچه به مالک بعدی خواهد بود و ایشان نیز ملزم به رعایت اصول ایمنی قید شده در دفترچه راهنمای کاربری می‌باشند. فایل الکترونیکی دفترچه، قسمت پشت شیشه سمت راننده قابل دانلود می‌باشد.



توجه

از آنجایی که انجام سرویس‌های ادواری مطابق با توصیه شرکت سازنده خودرو، تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد سیستم کاربری و افزایش عمر مفید آن دارد، لذا انجام این سرویس‌ها مطابق با جدول سرویس‌های ادواری خودرو در شبکه نمایندگی‌های مجاز سایپا الزامی بوده و عدم انجام آن در موعد مقرر منجر به خروج از شرایط گارانتی خواهد شد. ضروری است جهت استفاده از گارانتی کاربری خودرو، با مراجعه به نمایندگی‌های مجاز، نسبت به انجام سرویس‌های مربوطه اقدام نمایید.

شرایط گارانتی:

مدت زمان گارانتی قطعات ۲۴ ماه و شاسی و کاربری ۱۸ ماه می‌باشد.

شرایط ابطال گارانتی:

- ۱- استفاده ناصحیح از وانت زامیاد
- ۲- بارگیری خارج از ظرفیت استاندارد
- ۳- عدم سرویس به موقع وانت زامیاد
- ۴- عدم توجه به هشدارهای نحوه استفاده از کاربری و عدم سرویس به موقع
- ۵- تعمیرات خارج از شبکه شرکت و یا افراد غیر متخصص
- ۶- استفاده از قطعات غیر استاندارد

توضیح: در صورت اعمال گارانتی جدید (تعمیری یا تعویضی) خدمات جدید بر مبنای زیر تمدید می‌گردد:

- قطعات تعمیری به مدت ۲ ماه
- قطعات تعویضی به مدت ۳ ماه

صفحه

عنوان

۳	معرفی شرکت
۴	مقدمه
۵	اجزای کاربری
۸	مراحل بهره برداری از کاربری
۹	الزامات
۱۰	نکات ایمنی کار
۱۱	بازدیدها و مراقبت های دوره ای
۱۳	مخزن روغن
۱۴	هشدارها
۱۵	مشخصات ابعادی کاربری وانت زامیاد
۱۷	پلاک شناسایی خودرو
۱۸	دستورالعمل عیب یابی
۱۹	جدول سرویس های ادواری
۲۱	فهرست نمایندگی های مجاز

معرفی شرکت :

شرکت ایران کاوه ساییا به عنوان یکی از مجموعه های تحت پوشش شرکت ساییا از سال ۱۳۷۷ به منظور توسعه و متمرکز نمودن فعالیتهای تولیدی انواع کاربری های سبک و سنگین تاسیس گردید.

این شرکت با بکارگیری نیروهای متبحر با توان فنی بالا، در حال حاضر در فضایی به مساحت یکصد هزار متر مربع، فرآیند تولید، انواع کاربری های سبک و سنگین، اتاق بار، خودروهای تجاری و مجموعه های خودرو را با بهترین کیفیت و در سطح استانداردهای بین المللی انجام می دهد. در راستای مطالب ذکر شده این شرکت در زمینه تجهیز و کاربری انواع خودروهای جرتقیل، بالابر، خودروهای خدمات شهری با بهره برداری از اقلام مرغوب و با کیفیت موجود در بازار اقدام به فعالیت می نماید. در حال حاضر سهام اصلی شرکت ایران کاوه ساییا متعلق به شرکت زامیاد می باشد. شرکت ایران کاوه ساییا با عضویت در انجمن کاربری سازان و ضمن داشتن گواهینامه فعالیت از وزارت صنعت و معدن و تجارت، دارای مجوز تغییر کاربری از اداره راهنمایی و رانندگی کشور و دارای گواهینامه سمت، دارای سوابق موثر ساخت انواع کاربری های سبک و سنگین برای ارگان های مختلف از جمله شهرداری ها و دهیاری ها، پالایشگاه های پترو شیمی، صنایع نظامی و دفاعی (الکترونیک)، شرکتهای حمل و نقل، شرکت برق و شرکت مس ایران می باشد.



An ISO 9001:2015 Certified



مقدمه :

قبل از هر گونه استفاده از کاربری به نکات قید شده در زیر توجه گردد:



- ۱- قبل از بارگیری و کمپرس نمودن از عملکرد صحیح مکانیزم درب عقب اطمینان حاصل کنید
- ۲- گرفتن کلاچ خودرو و حرکت دادن اهرم PTO به سمت جلو
- ۳- رها نمودن کلاچ و اطمینان از درگیر شدن PTO
- ۴- حرکت دادن لیور زیر صندلی به طرف جلو جهت کمپرس (بدون گاز دادن و افزایش دور موتور)
- ۵- بلافاصله پس از بالا رفتن اتاق بار گرفتن کلاچ و آزاد کردن اهرم PTO
- ۶- پس از خلاص نمودن اهرم PTO حرکت دادن لیور به سمت عقب در خاتمه تخلیه. (جهت پایین آمدن اتاق بار)
- ۷- در خاتمه از عدم باقی ماندن گل و لای و ماسه مابین درب و لولا اطمینان یافته و از عملکرد مکانیزم درب عقب و قرار گیری زبانه در زیر لبه گیره های آن مطمئن شوید.
- ۸- اطمینان از عدم نشستی روغن قبل از بهره برداری کاربری.
- ۹- اطمینان از مناسب بودن سطح روغن هیدرولیک و عدم انباشت گل و لای به روی سوپاپ تخلیه گاز.
- ۱۰- اطمینان از کارکرد ادوات و نداشتن صدای غیر طبیعی.
- ۱۱- اطمینان از غیر فعال بودن اهرم PTO قبل از حرکت خودرو و بعد از بکارگیری کاربری

اجزای کاربری

۱- شاسی فرعی

۲- جک

۳- ورودی مخزن روغن هیدرولیک




اجزای کاربری

۴- فلو کنترل

۵- اهرم درگیری پمپ

۶- سپر، چراغ خطر عقب، چراغ پلاک



۷- اتاق بار و درب

۸- مکانیزم قفل درب عقب



۷



۸




مراحل بهره برداری از کاربری :

- ۱- قبل از بارگیری و کمپرس نمودن قفل های چفتی درب بار عقب را به حالت قفل قرار دهید.
- ۲- گرفتن کلاچ خودرو و حرکت دادن اهرم PTO به سمت جلو
- ۳- رها نمودن کلاچ و اطمینان از درگیر شدن PTO
- ۴- حرکت دادن لیور زیر صندلی به طرف جلو جهت کمپرس (بدون گاز دادن و افزایش دور موتور)
- ۵- بلافاصله پس از بالا رفتن اتاق بار گرفتن کلاچ و آزاد کردن اهرم PTO
- ۶- پس از خلاص نمودن اهرم PTO حرکت دادن لیور به سمت عقب در خاتمه تخلیه. (جهت پایین آمدن اتاق بار)
- ۷- در خاتمه از عدم ماندن گل و لای و ماسه مابین درب و لولا اطمینان یافته و از عملکرد مکانیزم درب عقب و قرار گیری زبانه در زیر لبه گیره های آن مطمئن شوید.




یادآوری الزامات :

❖ از حرکت خودرو در حالت درگیر بودن اهرم PTO جداً خودداری شود.
جهت جلوگیری از واژگونی و حادثه، از حرکت دادن و جابجایی خودرو به هنگام کمپرس بار عقب جداً خودداری شود.



نکته مهم و قابل توجه ایمنی :

– حتماً در مواقع ضروری تعمیرات و بازدید ادوات در حالت کمپرس و بالا بودن اتاق بار قبل از هر اقدامی نسبت به قرار دادن نگهدارنده ثابت با مقاومت و طول مناسب در زیر اتاق بار به منظور جلوگیری از سقوط ناگهانی اتاق بار و افزایش ضریب ایمنی کار اقدام و اطمینان حاصل فرمائید.
 (مطابق تصویر زیر)





بازدیدهای روزانه :

توجه: قبل از هرگونه بازدید حتماً نگهدارنده ای ثابت و مستحکم در زیر اتاق بار قرار دهید.

- اطمینان از عدم نشستی روغن قبل از بهره برداری کاربری.
 - اطمینان از مناسب بودن سطح روغن هیدرولیک و عدم انباشت گل و لای به روی سوپاپ تخلیه گاز.
 - اطمینان از کارکرد ادوات و نداشتن صدای غیر طبیعی.
- قبل از حرکت خودرو و بعد از بکارگیری کاربری اطمینان از غیر فعال بودن اهرم PTO

مراقبت های دوره ای کاربری:

- لزوم گریسکاری ماهیانه ۲ قسمت مورد نظر: (۱- دو طرف پین های لولای اتاق بار ۲- پین های سر و ته جک)
- لزوم آچارکشی پیچ و مهره شاسی فرعی به اصلی
- لزوم آچارکشی پیچ و مهره پین های لولای درب بار عقب و پین های سر و ته جک.
- لزوم آچارکشی ماهیانه سر و ته گاردان پمپ هیدرولیک. (پیچ و مهره و پیچ آلن مغزی)
- لزوم آچارکشی ماهیانه بست فلزی و مهره شیلنگ های پمپ و جک.
- چک کردن سطح روغن مخزن هیدرولیک و تعویض آن بصورت سالیانه.



محل شارژ گریس


- کنترل سطح روغن داخل مخزن و اطمینان از میزان حد نصاب بودن روغن بوسیله گیج.
- لزوم شستشو و کارواش ادوات و متعلقات کاربری در فواصل منظم کاری و جلوگیری از انباشت گل و لای.



اتصال گاردان به فلنج سر پمپ


آچارکشی ها

زیر خودرو
















اتصال گاردان به PTO و مهره های اتصال آن

- از سرریز و تعویض روغن مخزن و شیلنگ هیدرولیک در زمان داغ بودن اگزوز جداً خودداری گردد.



درب ورودی مخزن روغن
هیدرولیک

روش صحیح	روش غلط	
		بار بیش از حد
		بارگذاری نابرابر
		سطح شیبدار
		ایستادن زیر اتاق در حال کمپرس
		ایستادن اطراف اتاق در حال کمپرس
		کمپرس در حال حرکت

هشدار:



- حداکثر ظرفیت بار وانت زامیاد مطابق استاندارد ۱۵۵۰ کیلوگرم می باشد، لذا از بارگیری مازاد و نامتعارف جداً خودداری گردد.

- به منظور عدم بریدن گاردان، از گاز دادن و افزایش دور موتور به هنگام کمپرس بار جداً جلوگیری شود.

- از آنجا که در هر مرتبه بارگیری پیچ های کروی فنرها و منجید شاسی فرعی و اصلی تحت فشار قرار می گیرد، لازم است پس از هر چند بار بکارگیری از کاربری نسبت به آچارکشی ادوات تعلیق عقب و شاسی ها اقدام لازم صورت پذیرد.

مشخصات ابعادی کمپرسی وانت زامیاد:


2400 mm	طول اتاق کمپرسی
1500 mm	عرض اتاق کمپرسی
600 mm	ارتفاع اتاق کمپرسی
ورق خمکاری St 52 یا ناودانی استاندارد St 37	نوع و جنس شاسی کمکی
2.8 m ³	حجم تقریبی
3mm – ST52	جنس و ضخامت ورق دیواره
4mm – ST52	جنس و ضخامت ورق کف
750 Kg	وزن تقریبی کل کاربری



بغل گیریکس وانت زامیاد دارای استاندارد	نام	سیستم عملکرد PTO
309 N.m	گشتاور خروجی	
1/1.37	نسبت دنده	
ازنوع فولاد، بلبرینگ از نوع DKF و پوسته از نوع چدن خاکستری	متریال شفت و دنده	
20 K.w	قدرت خروجی	پمپ
T10CCE40L1301	نوع پمپ	
25-30Cm3/rev	جابجایی پمپ	
130-160 Bar	فشار پمپ	سیستم جک هیدرولیک
یک طرفه دارای استاندارد	نوع جک	
50-60 Bar	فشار کاری	
5 Ton	ظرفیت جک	
1380 mm	طول باز جک	
890 mm	طول بسته جک	شیلنگ هیدرولیک و اتصالات
شیلنگ هیدرولیکی سیمی با فشار کاری Bar 250 پرسی		
91cm سانتی متر در حالت جمع شده (بسته) ، از نوع فولادی دارای استاندارد		گاردان
چراغ عقب از نوع استاندارد		چراغ
شبرنگ عقب به رنگ قرمز و شبرنگ های جانبی زرد کهربایی از نوع استاندارد		شبرنگ
دو عدد گل پخش کن لاستیکی از نوع استاندارد		گل پخش کن
از نوع فلزی		گارد بغل

محل حک پلاک شناسایی کاربری برروی اتاق کاربری سمت راننده و حک شماره شناسایی کاربری برروی شاسی کمکی سمت راننده بالای چرخ میباشد.

ایران کاوه ساییا	
مطابق با معیار های موسسه استاندارد و تحقیقاتی صنعتی ایران (ISIRI)	
نوع کاربری	
سال ساخت	
نام کاربری ساز	
نام نصب کننده کاربری	
ابعاد کاربری (mm)	
شماره شناسایی خودرو	۳۳۲۳۱۴۰۱۲۰۷۴۸۹۴۹
شماره شناسایی کاربری	۳۳۲۳۰۹۰۸۷۰
جرم کاربری نصب شده (KG)	۱۱۵۵
جرم معیار بار گذاری (KG)	۱۱۵۵
نشانی نصب کننده کاربری	تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۲۳ - طبقه ۲ - واحد ۱۴۲
تلفن	۰۲۶-۳۴۹۹۶۳۳۱-۲
وب سایت	WWW.IRANKAVEHSAIPA.COM



دستور العمل عیب یابی

دستور العمل عیب یابی

اشکال در عملکرد مجموعه اتاق بار

بررسی عملکرد اطمینان از درگیری PTO بغل گیربکس

بررسی عملکرد سیستم پمپ و لیور درگیر پمپ

بررسی وضعیت مخزن روغن هیدرولیک و کنترل روغن

بررسی وضعیت سیلندر (جک) اطمینان از اتصالات و عدم نشتی از شیلنگ های اتصال به جک

در صورت عدم عملکرد با نمایندگی های مجاز تماس حاصل شود

جدول ظرفیت ها

استاندارد	واحد	تعداد	نوع روان کننده
85W 90 API GL4	لیتر	۳/۲	روغن گیربکس
برند بهران با استاندارد H68	لیتر	۱۰	روغن هیدرولیک
از گریس معمولی پایه کلسیم استفاده شود	گرم	۲۰	گریس

گارانتی و سرویس های اولیه و ادواری

گارانتی کاربری خودروی شما مطابق با زمان و کیلومتر ۲ سال یا ۴۰ هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا رسد) مندرج بر روی کارت خدمات خودرو با شرایط انجام به موقع سرویس های اولیه و سرویس های ادواری مطابق شرایط درج شده در این دفترچه گارانتی می گردد.

سرویس اولیه

انجام سرویس اولیه کاربری بین کیلومتر ۴۵۰۰ تا ۵۵۰۰ یا ۶ ماه پس از تاریخ شروع گارانتی (هر کدام زودتر فرا رسد) الزامی بوده و عدم سرویس اولیه در محدوده های زمانی و مسافتی مذکور، منجر به ابطال گارانتی کاربری خودرو می گردد.

تبصره ۱: انجام بازدید های سرویس اولیه فقط یک بار و به صورت رایگان صورت می پذیرد.

تبصره ۲: هزینه مواد مصرفی و اجرت آنها در سرویس اولیه به صورت رایگان می باشد .

سرویس های ادواری

انجام سرویس های ادواری مطابق با جدول مندرج در همین دفترچه الزامی بوده و عدم انجام آنها در شبکه نمایندگی های مجاز سايپا منجر به ابطال گارانتی مجموعه ها و قطعات مرتبط با کاربری خودرو می گردد.

تبصره : اجرت انجام سرویس های ادواری و هزینه مواد مصرفی مورد استفاده در این سرویس ها بر عهده مشتری می باشد .

جدول سرویس های اولیه

ردیف	شرح عملیات سرویس اولیه
۱	بازدید نشستی بغل گیربکس (PTO)
۲	بازدید شیلنگ های هیدرولیک
۳	گریسکاری دورطرف پین های لولای اتاق بار
۴	گریسکاری پین های سر و ته جک
۴	آچارکشی پیچ و مهره های گاردان پمپ هیدرولیک
۶	آچارکشی بست فلزی و مهره های شیلنگ پمپ و جک
۷	چک کردن سطح روغن مخزن هیدرولیک و تنظیم میزان روغن

جدول سرویس های ادواری

انجام سرویس های دوره ای مطابق با جدول مندرج در همین دفترچه الزامی بوده و عدم انجام آن ها در شبکه نمایندگی های مجاز زامیاد منجر به ابطال گارانتی مجموعه ها و قطعات مرتبط در خودرو می گردد.

تعداد ماه یا مسافت (کیلومتر) هر کدام زودتر واقع شوند																فواصل سرویس
ماه	۶	۱۲	۱۸	۲۴	۳۰	۳۶	۴۲	۴۸	۵۴	۶۰	۶۶	۷۲	۷۸	۸۴	۹۰	
انواع فواصل	۵۰۰۰ ۵۰۰±	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰
بازدید نشتی بغل گیربکس (PTO)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
بازدید شیلنگ های هیدرولیک	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
گریسکاری دو طرف پین های لولای اتاق بار	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
گریسکاری پین های سر و ته جک	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
آچارکشی پیچ و مهره های گاردان پمپ هیدرولیک	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
آچارکشی بست فلزی و مهره های شیلنگ پمپ و جک	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
چک کردن سطح روغن مخزن هیدرولیک و تنظیم میزان روغن	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
تعویض روغن مخزن هیدرولیک	سالانه تعویض گردد															

فهرست نمایندگی های مجاز

جهت اطلاع از آخرین لیست نمایندگی های مجاز شبکه خدمات پس از فروش شرکت سایپا یدک، که شامل لیست نمایندگان دارای مجوز ارائه خدمات به خودروی شما می باشد، لطفاً به بخش خدمات مشتریان (فهرست نمایندگان) در سایت شرکت سایپا یدک به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.

www.saipayadak.org

ایران کاوہ ساییا

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کد تلهن شهر	تلفن
۱	۵۹۲۳	تهران	تهران	خسرو گودرزی (۲)	تهران، کیلومتر ۲۰ جاده قدیم کرج مقابل سه راه شهر قدس - کد پستی (۱۳۸۹۱۱۴۸۱)	۰۲۱	۴۴۹۹۳۸۷۱-۳
۲	۵۹۳۸	خراسان جنوبی	بیرجند	اسکندر دستی گردی	بیرجند، بلوار شهید هاشمی نژاد، مقابل پایانه مسافربری	۰۵۶	۳۲۳۳۸۰۰۶
۳	۳۰۵۱	خراسان رضوی	مشهد	شرکت تولیدی دیزل ساتراپ شرق	مشهد، جاده قدیم نیشابور، بعد از شهرک ابودر، ابتدای بلوار صبا، جنب یادگان قدس - پلاک ۱	۰۵۱	۳۳۸۱۰۰۰۱-۲-۳۳۸۱۰۰۵۲-۳
۴	۵۹۴۴	خراسان شمالی	بجنورد	بهمن سعادت	بجنورد، بلوار امام خمینی غربی، بالاتر از نیروگاه برق، نبش چهارراه رسالت، پلاک ۱	۰۵۸	۳۲۳۱۶۷۹۱-۳
۵	۳۲۸۴	اصفهان	اصفهان	مسعود همایون	اصفهان، خیابان امام خمینی - شهرک صنعتی امیر کبیر، ابتدای خیابان شهید بابائی، روبروی انبار وحدت کد پستی ۸۱۹۵۹۱۷۷۷۱	۰۳۱	۳۳۸۶۸۴۸۲-۳
۶	۳۶۱	چهارمحال و بختیاری	شهرکرد	نعمت اله بهامین - حسن کریمیان	شهرکرد، سه راه شهرک صنعتی، اول ورودی شهرک صنعتی سمت چپ کد پستی ۸۸۱۳۶۵۷۳۴۹	۰۳۸	۳۳۳۴۶۸۲۰-۳۳۳۴۶۸۲۲
۷	۵۳۱۹	یزد	مهریز	محمد خانزانی	مهریز، جاده سنتو نرسیده به دو راهی شیراز به کرمان سمت راست کد پستی ۸۹۸۱۷۶۷۸۶۶	۰۳۵	۳۳۵۲۱۰۰۷-۳۳۵۲۴۸۸۷-۳۳۵۲۲۷۵۲
۸	۴۲۰۵	بوشهر	خورموج	سعید تیموری	خورموج، جاده اصلی بوشهر کنگان - جنوب اداره راه و ترابری - کد پستی ۷۵۴۱۱۱۳۷۱۵	۰۷۷	۳۵۲۴۴۸۷۶۰۸
۹	۵۵۹۵	فارس	شیراز	سعید فتوحی	شیراز، کمربندی - بین شهرک میانرود و شهرک صنعتی جنب پمپ بنزین پارس ۷۱۶۹۷۳۹۴۱۵	۰۷۱	۳۷۵۴۰۹۹۰-۳
۱۰	۵۸۷۱	کهگیلویه و بویراحمد	یاسوج	شرکت قصر خاطره یاسوج	یاسوج، ورودی یاسوج از سمت اصفهان - بعد از زندان مرکزی یاسوج - کد پستی: ۷۵۹۱۴۲۹۱۵۴	۰۷۴	۳۳۳۵۶۲۹۲-۳۳۳۵۶۲۹۷
۱۱	۲۱۱۰	اردبیل	اردبیل	اسماعیل حسنخانی قوام	اردبیل بزرگراه بسیج - دروازه آستارا - کمربندی دوم - جنب خروجی ترمینال کد پستی ۵۶۱۷۶۷۹۱۱۸	۰۴۵	۳۳۸۱۶۸۲۲-۳
۱۲	۲۲۸۵	آذربایجان شرقی	تبریز	علیرضا ستارزاده	تبریز، ابتدای جاده آذرشهر - بعد از سه راه پالایشگاه - نرسیده به پل پتروشیمی - کد پستی ۵۳۶۱۹۲۵۹۴۸	۰۴۱	۳۴۲۱۹۲۶۳ - ۴
۱۳	۲۳۲۷	آذربایجان غربی	ارومیه	شرکت اروم کیا خودرو	ارومیه، ابتدای جاده مهاباد - جنب جایگاه سی ان جی حبیب زاده - کد پستی ۵۷۳۵۱۳۱۹۹۰	۰۴۴	۳۳۴۳۵۵۹۱-۳/ ۳۳۴۳۵۶۸۵
۱۴	۳۰۹۰	گلستان	گرگان	رضا جلالی شاهکو	گرگان، بلوار جرجان - کیلومتر ۱ روبروی کارخانه پنبه کوشا سر خط نصر آباد - کد پستی ۴۹۱۶۱۶۱۵۹۷	۰۱۷	۳۳۱۷۸۲۴۳
۱۵	۳۱۹۶	مازندران	ساری	سیدعباس حسینی زیدی	ساری، کیلومتر ۸ جاده ساری نکا - روبروی دانشگاه منابع طبیعی، کد پستی ۴۸۴۴۱۷۸۵۶۴	۰۱۱	۳۳۷۳۶۷۹۴-۳۳۷۳۶۷۹۵-۵۸۳۶۰۰۲۳
۱۶	۱۰۷۵	البرز	کمال شهر	عادل شاهپوری	کمالشهر - بعد از پمپ بنزین رضوانیه، پلاک ۱۱۰	۰۲۶	۳۴۷۰۱۷۰۱-۴-۳۴۷۰۱۷۰۹-۱۰
۱۷	۳۲۱۹	سمنان	مهدی شهر	سیداسداله سادات	مهدی شهر - میدان ورزش - ابتدای بلوار کارگر - پلاک ۱ - کد پستی ۳۵۶۱۶۴۶۴۵۴	۰۲۳	۳۳۶۴۴۲۲۲-۴
۱۸	۴۰۲	سیستان و بلوچستان	زاهدان	شه زاد مهاجری	زاهدان - میدان ۱۵ خرداد - ابتدای خیابان میرزای شیرازی - پلاک ۱۹۳/۱	۰۵۴	۳۳۳۵۱۱۷۱-۴-۳۳۳۲۴۵۷۰
۱۹	۳۴۴۹	قم	قم	شرکت پرسیا یدک قم	قم، جاده قدیم قم تهران - روبروی ترمینال - خیابان نایبکس ۶، نبش فرعی اول، کد پستی ۳۷۱۸۱۱۳۹۷۵	۰۲۵	۳۶۶۴۳۳۳۸ - ۹
۲۰	۳۳۷۱	مرکزی	اراک	شرکت کیهان موتور مرکزی	اراک، ورودی شهر از سمت سلفچگان - روبروی شهرک صنعتی قطب اراک - کد پستی ۳۸۱۹۲۳۵۶۸۶	۰۸۶	۳۴۱۳۴۰۵۳-۵
۲۱	۲۲۰۵	زنجان	زنجان	ایرج شفقتیان	زنجان، میدان بسیج - ابتدای جاده تهران، پلاک ۳۸	۰۲۴	۳۳۷۸۲۴۴۴-۳۳۷۷۳۶۶۶-۳۳۷۸۹۶۶۶
۲۲	۲۰۵۴	قزوین	قزوین	یعقوب نعمتی	قزوین، کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران - بعد از هفت سنگان نرسیده به پلیس راه مقابل شرکت ناز نخ کد پستی ۳۳۱۶۷۶۳۲۱۷	۰۲۸	۳۳۲۹۲۵۵۰-۷۰
۲۳	۲۰۲۰	گیلان	رشت	خداداد دل افروز	رشت، جاده لاهیجان، دارسازی، نرسیده به پیچ دوم آج پیشه - قبل از CNG - نمایندگی دل افروز - کد پستی ۴۱۷۳۱۳۵۴۹۱	۰۱۳	۳۳۸۷۴۴۴۰-۱
۲۴	۲۱۵۵	کردستان	سنندج	شرکت راهنیا کردستان	سنندج - میدان محمدی، نرسیده به پلیس راه همدان، جنب پمپ بنزین سیلو - کد پستی ۶۶۱۶۸۷۳۴۹۱	۰۸۷	۳۳۳۸۴۰۰۹-۳۳۳۸۴۰۰۶-۷
۲۵	۲۳۶۹	کرمانشاه	کرمانشاه	شرکت پیشگامان خودرو کریمیان	کرمانشاه - دیزل آباد - خیابان ۱۰۰ - روبروی درب زندان - پلاک ۳۱۰ - کد پستی ۶۷۱۹۸۶۵۵۹۳	۰۸۳	۳۸۲۶۲۰۱۷ - ۳۸۲۶۲۱۰۴-۳۸۲۶۵۹۹۶
۲۶	۳۲۱	لرستان	خرم آباد	شرکت کوثر خودرو لرستان	خرم آباد - بلوار بهارستان میدان گلدشت کیلومتر ۲ جاده خوزستان - کد پستی ۶۸۱۹۷۴۳۱۷۰	۰۶۶	۳۳۴۰۶۹۹۶
۲۷	۲۴۱۶	همدان	همدان	عباس حاجری	همدان - ابتدای بلوار انقلاب - کنار گذر پل سردار همدانی - روبروی بانک کشاورزی - کد پستی ۶۵۱۹۶۱۳۵۳۵	۰۸۱	۳۳۴۴۷۰۰۰
۲۸	۳۸۱	ایلام	ایلام	علی محمد سوخته	ایلام، جاده کرمانشاه حد فاصل سه راه خیابان دانشگاه و میدان امام حسن (ع) - بعد از ایران خودرو میرزا کریمی - کد پستی ۶۹۳۱۳۴۴۱۶	۰۸۴	۳۳۲۴۴۰۰۶-۳۳۲۴۰۰۱۵-۳۳۲۴۱۱۸۸
۲۹	۵۹۳۲	خوزستان	اهواز	نادر نقیبی	اهواز، سه راه خرمشهر نبش جاده سوسنگرد جنب بانک تجارت - کد پستی ۶۱۴۶۶۱۴۳۵۱	۰۶۱	۳۳۷۷۰۴۹۲ - ۳۳۷۷۴۹۰۴ - ۳۴۴۳۸۰۵۵
۳۰	۵۱۲۰	کرمان	کرمان	شرکت سربر تکران کویر	کرمان، خیابان سرپاز - بین کوچه ۳۶ و ۳۸ - کد پستی ۷۶۱۶۷۹۶۸۵۹	۰۳۴	۳۳۳۴۲۷۰۰-۴
۳۱	۲۸۲	هرمزگان	بندرعباس	جلیل رحمانیان کوشکی (۲)	بندرعباس، بلوار ۲۲ بهمن - کوچه مشکات ۱۶ - کد پستی ۷۹۱۳۶۵۷۵۲۴	۰۷۶	۳۳۵۵۵۵۵۸

مشتری گرامی، لطفاً جهت اطلاع از آخرین تغییرات و مشاهده نسخه معتبر این دفترچه با اسکن بار کد پشت شیشه سمت راننده مراجعه فرمایید.

شرکت ایران کاوه ساییا

استان البرز، کیلومتر ۸ اتوبان کرج قزوین، نرسیده به پل کردان، بلوار سوپا

تلفن: ۳۴۹۹۶۳۳۴ - ۳۴۹۹۶۳۴۵ - ۳۴۹۹۶۳۴۴ - ۰۲۶

وب سایت: www.irankavehsaipa.com

شرکت ساییا یدک

تهران کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج نبش خیابان دارو پخش

تلفن: ۶۱۶۱۰۰ دورنگار : ۶۱۶۱۱۹۰۱ صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۸۳۶

امور مشتریان و امداد خودرو ۰۹۶۵۵۰ پیامک ۱۰۰۰۰۰۹۶۵۵۰

وب سایت: www.saipayadak.org

